



LENTES RAPTOR

ANTIPARRA

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Marco termoplástico de PPE con alta resistencia mecánica y química.
- Lente de policarbonato de alta transparencia y protección UV 100 %.
- Ventilación superior e inferior + espuma amovible para confort y sellado parcial frente a partículas.
- Tratamientos especiales anti-empañante y anti-rayadura que prolongan visibilidad y vida útil.
- Banda elástica ajustable para buen ajuste del rostro y mayor estabilidad en movimiento.

Descripción: Los lentes Raptor de CLUTE están diseñados para ofrecer protección visual versátil dentro de entornos industriales, deportivos o de trabajo dinámico donde se requiere máxima cobertura ocular, buena ventilación, resistencia al impacto y comodidad prolongada. Su estructura con marco termoplástico, lente clara u oscura según variante, ventilaciones activas y banda elástica ajustable les permite adaptarse tanto al uso laboral (talleres, obras) como actividades más exigentes en movimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Material lente: policarbonato de alta transparencia.
- Protección UV: 99 %-100 % según modelo.
- Tratamientos: anti-rayadura (hard-coat) y anti-empañamiento (anti-fog).
- Marco: termoplástico de PPE, ventilado superior e inferior.
- Sujeción: banda elástica ajustable, para mayor estabilidad.
- Cobertura: diseño envolvente que bloquea ingreso de partículas laterales.

APLICACIONES

- Obras de construcción, mantenimiento industrial y fabricación donde hay riesgo de partículas volantes.
- Actividades de movimiento, inspección o supervisión en planta donde se requiere lente elástica ajustable.
- Deporte industrial, airsoft, paintball o moto-cycling (como indica la descripción) — adaptable también a uso profesional.
- Laboratorios o entornos donde haya exposición a luz solar intensa y se requiera protección UV.

DETALLES



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



ESPUMA PROTECTORA



DETALLE DEL LENTE



USO Y MANTENIMIENTO

- Verificar antes de cada uso que el lente no presente rayaduras profundas o fisuras.
- Ajustar correctamente la banda elástica para asegurar sellado perimetral.
- Limpiar con paño suave y solución neutra.
- No utilizar solventes ni productos abrasivos.
- Guardar en estuche o lugar protegido para evitar rayaduras.
- Sustituir si el lente presenta pérdida de visibilidad o daño estructural.

ADVERTENCIAS

- No utilizar como protección contra radiación de soldadura.
- Un ajuste incorrecto puede disminuir el nivel de protección.
- No modificar la estructura del lente ni la banda elástica.
- Sustituir inmediatamente si sufre impacto fuerte.

NORMATIVAS

ANSI Z.87-1-1989

Para protección ocular de impacto

